

透水鋪面的維護時機

維護時機	維護時間
<p>細砂阻塞</p> <p>預防砂土阻塞鋪面</p> <p>與寄來臨時，檢查透水性</p>	<p>不定時</p>
<p>使用真空吸塵機清掃鋪面，其使用時機：</p> <p>冬季過後(四月)</p> <p>夏季中間(七、八月)</p> <p>秋季落葉掉落(11月)</p>	<p>每四個月</p>
<p>檢查排水口(排水性鋪面)</p>	<p>每年</p>
<p>日常清掃無法使透水性能恢復時</p> <p>鋪面因水壓力導致鋪面上舉而破壞</p> <p>面層因重車關係破壞、變形</p>	<p>大型維護(15-20年)</p>

資料來源：California Stormwater BMP Handbook New Development and Redevelopment, 2003